

アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4
(TEL) 052-804-4878 (FAX) 805-3878

| 1

陶磁器絵つけ用転写紙接着剤

アルファコートM-222

アルファコートM-222は、本剤を用いると釉上に転写紙を接着し、釉焼成と絵つけ焼成を同時に行うことが出来るようになります。



従来の転写紙による絵つけでは釉焼成と絵つけ焼成を別々に行わなければなりませんでしたが、M-222を用いることによって一度で行えることが出来ます。この為、大幅な省力化、省燃費化が可能となります。

アルファコートM-222の性状

外観	白色エマルジョン
粘度	2100±500 cps/25℃
比重	1.02 (20℃)
沸点	100℃でふきこぼれる。
融点	0℃以下
水溶解性	分散する。

アルファコートM-222の使用法

収率よく確実に絵つけ焼成をする方法は以下のとおりです。

①釉泥漿に釉薬バインダーとして弊社アクアダインC-117を5%以上添加してください。施釉方法はスプレーが適しています。

施釉後加熱して余分な水分を出来るだけ飛ばしてください。

②釉面にM222を塗布し、転写紙を乗せて位置を決めたら、スキージでよくかいて密着させれば、しばらく後完全に接着します。

M222は必要に応じて水で希釈して使用できます。

③釉焼の温度で焼成してください。

アルファコートM-222の荷姿

石油缶17kg入り目

